MASPRO

CATV

上り信号発生ユニット

SIGNAL GENERATOR UNIT

発振周波数 10MHz

SGU10

無信号時に発生する雑音を低減するために上り 光送信ユニットを搭載した双方向CATVアンプ またはノード型 光 送受信機に取付けて、上り 信号を発生するユニットです。

本器を使用するには、上り信号発生ユニット に対応したステイタスモニター ユニット SMU72N, SMU74N, SMU72N-SY, SMU74N-KJ が必要です。

取付け可能な双方向 CATV アンプまたは ノード型 光 送受信機については、技術相談 まで、お問合わせください。

取扱説明書



大規模共同受信に対応する性能と機能

流合雑音を低減

上り回線に常時、信号を入力できますから、双方向 CATVアンプに搭載した上り 光 送信ユニットまたは ノード型 光 送受信機のレーザーダイオードが発生 する雑音による流合雑音を低減できます。

優れた出力安定度

出力レベルの変動が士1dB以内、出力周波数の変動が 士10kHz以内と安定していますから、システムの 通信品質を良好に保つことができます。


広範囲な出力レベル調整

0~20dBの連続可変アッテネーターと20dBの固定 アッテネーターを内蔵していますから、出力レベル が最大○40dBまで連続して調整できます。

上り回線の保守・点検が容易

上り回線に入力した信号を確認することによって、上り回線の通信状態を確認できますから、保守・点検が容易です。






上り信号発生ユニットの取付け

- ① 本器を双方向CATVアンプまたは ノード型光送受信機のフタに取付けて、固定ビス②、⑤、②、⑥を指定の トルクで締付けます。
 - 締付トルク 0.6N・m (6.2kgf・cm)
- ② 「出力コネクター」をステイタスモニター ユニットの「PG混合入力端子」 に接続します。
- ③「電源コネクター」をステイタスモニターユニットの「PG電源端子」に接続します。

ご注意

ステイタスモニターユニットの浸水センサーのケーブルを本器とフタで挟まないように取付けてください。




ステイタスモニター ユニットのケーブル配線


双方向CATVアンプまたはノード型 光 送受信機に上り信号発生ユニット SGU10を取付ける場合、ステイタスモニター ユニットのステイタス電圧 コネクターと浸水センサーのケーブルを下記①、②にしたがって配線してください。

正しく接続しないと、光ファイバーコードに無理な力が加わり、光ファイバーコードを破損することがあります。(右の写真をご覧ください)

- 右の写真のように浸水センサーのケーブルが、ステイタス電圧コネクターのケーブルとフタの間になるようにします。
- ② ステイタスモニター ケーブルホルダーに ステイタス電圧コネクターのケーブルを取付 けます。

双方向CATVアンプの増幅ユニット反転取付けの場合、ステイタスモニターケーブルホルダーにステイタス電圧コネクターのケーブルを取付ける必要はありません。。





ステイタスモニター ユニット

双方向CATVアンプ **77TB-45N**の場合)

出力レベルの設定

ご注意

- ●出力レベル調整のATT(連続可変)を操作するときは、調整用ドライバーを使用してください。無理に回すと、こわれることがあります。
- ●出力レベル調整のATT(0, 20dB)は軽く操作してください。力を入れすぎると, こわれることがあります。

双方向CATVアンプの場合

双方向CATVアンプの上り(10~55MHz)入力レベルが、正しく調整されていることを確認してください。

- ① スペクトラムアナライザーを双方向CATVアンプの 「上り出力測定端子」に接続します。
- ② 本器の「出力レベル調整」を操作して、上り 光 送信ユニットに表示されている変調レベルより10dB低い値に出力レベルを設定します。

詳しくは、双方向CATVアンプの取扱説明書の「変調レベルの調整」をご覧ください。

双方向CATVアンプ 77TB-45Nの場合)①上り出力測定端子

上り信号発生ユニット

スペクトラム アナライザー



②出力レベル調整

ノード型 光 送受信機の場合


ノード型 光 送受信機の上り(10~55MHz)入力レベルが、正しく調整されていることを確認してください。

- ① スペクトラムアナライザーをノード型 光 送受信機の 「変調レベル測定端子」に接続します。
- ② 本器の「出力レベル調整」を操作して、ノード型 光 送 受信機の表示板に表示されている変調レベルより 10dB低い値に出力レベルを設定します。

詳しくは、ノード型 光 送受信機の取扱説明書の「上り(10~55MHz)変調レベルの調整 | をご覧ください。

ノード型 光 送受信機 ON77TAW3の場合)

①変調レベル測定端子



電源

出力レベル

- ●電源コネクターの接続をチェック
- ●ステイタス電圧コネクターの接続をチェック
- ●出力コネクターとステイタスモニター ユニット との接続をチェック
- ケーブルのチェック

以上の方法でもトラブルが解決できない場合、技術相談まで、お問合わせください。

規格表

MASPRO

項目		規格
発振周波数		10MHz
出力レベル安定度		±1dB以内(20℃基準)
出力周波数安定度		±10kHz以内
最大出力レベル		124dBμ
出力レベル調整範囲	ATT	0~20dB(連続可変) 20dB(固定)
スプリアス		○80dB以下 (最大出カレベルのとき, 10~55MHz,70~770MHzの帯域において)
使用温度範囲		⊝20~⊕40°C
電源		DC24V
外観寸法		150(H)×111(W)×24(D)mm
質量(重量)		約300g

マスプロの規格表に絶対うそはありません。保証します。

製品向上のため仕様・外観は変更することがあります。

マルチメディアの **ーマスプロ電エ**ー

本社 〒470-0194 (本社専用番号) 愛知県日進市浅田町 技術相談 TEL名古屋(052) 805-3366

技術相談 TEL名古屋(052)805-3366 受付時間(土日 祝日, 当社休業日を除く) 9~12時, 13~17時

インターネットホームページ www.maspro.co.jp 技術相談以外は、お近くの支店・営業所にお問合わせください。 支店·営業所

沖 縄 (098) 854-2768 鹿児島 (099) 812-1200 宮 崎 (0985) 25-3877 熊 本 (096) 381-7626 長 崎 (095) 864-6001 福 岡垻 (092) 531-3861 北九州 (093) 941-4020 広 島 (082) 230-2351 松 江 (0852) 21-5341

岡 山 (086) 252-5800

松 山 (089)973-5656 高 知 (088) 882-0991 (087) 865-3666 路 (0792) 34-6669 (078) 843-3200 阪(支) (06) 6635-2222 大 工事営業部 (06) 6632-1144 京 都 (075)646-3800 津 (059) 234-0261 岐 阜 (058)275-0805 名古屋(划 (052) 802-2233 工事営業部 (052) 804-6262 豊 橋 (0532)33-1500

松 本 (0263) 57-4625 福 井 (0776) 23-8153 金 沢 (076) 249-5301 新 潟 (025) 287-3155 横 浜 (045)784-1422 渋 谷顷(03)3409-5505 工事営業部(03)3499-5631 青 戸 (03)3695-1811 八王子 (0426) 37-1699 千 葉 (043)232-5335 さいたま (048)663-8000

静 岡 (054)283-2220

前 橋 (027) 263-3767 水 戸 (029) 248-3870 宇都宮 (028)660-5008 郡 山 (024) 952-0095 (022) 786-5060 盛岡 (019) 641-1500 秋 田 (018) 862-7523 青 森 (017) 742-4227 札幌 (011) 782-0711 釧路 (0154) 23-8466 旭 川 (0166) 25-3111 北 見 (0157)36-6606

MASter of PROduction 生産の覇者

2K55-816

B:54-4816-1L